SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PROSEDUR JAMINAN MUTU HASIL KALIBRASI

No Dokumen	STM/PP03/27			
Mulai Berlaku	2 Juni 2020			
Revisi	04			
Tanggal Revisi	2 Juni 2020			
Halaman	1	dari	3	

TUJUAN:

Memastikan ketepatan metode, lingkungan, infrastruktur, kalibrator, kompetensi teknisi yang dimiliki oleh Perusahaan telah mampu menghasilkan data laboratorium yang akurat, dengan cara melakukan perbandingan uji laboratorium dengan lembaga laboratorium lainnya dan metode penjaminan mutu lainnya.

<u>REFERENSI:</u>

- 1. ISO/IEC 17025:2017, 6.4.1, 6.4.5, 6.4.10, 6.5.3
- 2. Program Uji Profisiensi yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan jaminan mutu hasil pengujian, mencakup kegiatan uji profisiensi, replika pengujian, pengujian ulang, korelasi hasil uji pada karakteristik yang berbeda dan verifikasi

DEFINISI:

- 1. Uji profisiensi adalah pengujian yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih laboratorium terhadap sampel yang sama.
- 2. Replika Pengujian adalah 2 (dua) pengujian terhadap sampel yang sama dalam saat, menggunakan peralatan, dikerjakan oleh personil dan dengan metoda uji yang sama atau metoda uji yang berbeda. Pengujian duplo, dapat dianggap sebagai replika pengujian.
- 3. Pengujian ulang adalah 2 (dua) pengujian terhadap sampel, dilakukan oleh personil, menggunakan peralatan dan menggunakan metoda uji yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda.
- 4. Korelasi adalah "hubungan sifat" yang diperagakan oleh 2 (dua) karakteristik berbeda pada sampel yang sama.

PERFORMA INDIKATOR:

Kualitas data hasil pengujian 100% akurat dan memiliki kesamaan hasil dengan laboratorium lainnya

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF	
DISIAPKAN OLEH	ANTONIUS RENDRA	Quality Assurance		
DIPERIKSA OLEH	RUDI EKO S	Kepala Laboratorium	thank	
DIPERIKSA OLEH	REMI RAMDHANI	Kepala Bisnis Unit	Remysvm	
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	Direktur	/ M	

	N	lo Dokumen	STM/PP03	/27
SENTRAL TEHNOLOGI	Mulai Berlaku		2 Juni 2020	
MANAGEMEN	Revisi		2 Julii 2020 04	
PROSEDUR		anggal Revisi	2 Juni 2020	
JAMINAN MUTU HASIL KALIBRASI		Halaman	2 dari 3	
	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI	DOK TERKAIT
Mulai Berkoordinasi dg Penyelenggara program Uji Banding/ Uji profisiensi	1	QA	QA berkoresponden dengan Penyelenggara atau KAN untuk mengajukan atau menerima uji banding atau uji profisiensi	
Memilih parameter uji banding Pendaftaran peserta uji banding/uji profisiensi		МТ	MT memutuskan untuk memilih parameter mana yang akan di iikuti	
4	3	QA	Pendaftaran peserta	
Pelaksanaan uji banding/uji profisiensi Analisa dan mengesahkan hasil uji Pengiriman pelaporan hasil Uji banding/uji profisiensi Menerima kesimpulan hasil analisa Inlier Hasil analisa inlier Hasil uji masih sesuai Tindakan Perbaikan dan pencegahan Selesai	4	Teknisi	Pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding	
	5	Teknisi	Hasil uji disampaikan ke MT untuk diperiksa dan disahkan	
	6	QA	Pengiriman hasil uji Banding / Uji profisiensi Ke penyelenggara	
	7	MT	Menerima kesimpulan dari hasil analisa	
	8 - 10	MT	Analisa Hasil , apabila hasil inlier maka alat standar masih dalam spesifikasi. Sedangkan apabila outlier analisa akar masalah, diantaranya: - Periksa kembali metode yang digunakan - Kesalahan pada operator atau teknisi Periksa alat standar yang digunakan - Melakukan pengukuran ulang	

