SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

PROSEDUR OPERASIONAL PERALATAN

No Dokumen	STM / PP03 / 31		
Mulai Berlaku	04 Juni 2018		
Revisi	02		
Tanggal Revisi	04 Juni 2018		
Halaman	1	dari	3

TUJUAN:

Memberikan pedoman bagi personil agar peralatan dioperasikan, dirawat, disimpan, dan ditransportasikan dengan aman oleh personil yang berwenang dan instruksi yang mutakhir

REFERENSI:

1. ISO/IEC 17025:2017, Quality Management Systems Pasal 6.1.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6, 6.4.9, 6.4.10, 6.4.12

RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku mulai dari masuknya peralatan ke laboratorium hasil dari pembelian, perbaikan dan mutasi, sampai dengan pemeliharaannya.

DEFINISI:

- 1.Rentang ukur alat adalah rentang nilai ukur yang dapat diperagakan oleh alat yang didesain oleh yang pembuat alat
- 2. Ketelitian adalah sekala terkecil yang dioperagakan oleh alat, sering juga disebut *divisor* (pembagi) atau *readability* (daya baca)

PERFORMA INDIKATOR:

Laboratorium harus dilengkapi dengan semua peralatan untuk peralatan pengukuran yang digunakan untuk kalibrasi dengan benar

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
DISIAPKAN OLEH	WULAN SEPTIANA B	QA	Lann L.
DIPERIKSA OLEH	RUDI EKO S	Kepala Laboratorium	thought.
DIPERIKSA OLEH	REMI RAMDHANI	Kepala Bisnis Unit	Remysom
DISAHKAN OLEH	IMANUEL IMAN	Direktur	n

0-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	N	o Dokumen	STM	/ PP03	3/ 31
SENTRALTEHNOLOGI		ulai Berlaku	STM / PP03/ 31 04 Juni 2018		
MANAGEMEN	Revisi		02		
PROSEDUR OPERASIONAL		nggal Revisi	04 Juni 2018		18
PERALATAN		Halaman	2 dari		3
	NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPS	I	DOK TERKAIT
Mulai 1		Teknisi	Penerimaan alat standar di laboratorium dan pastikan alat dapat berfungsi dengan baik, jika tidak sesuai maka konfirmasi ke pihak supplier		Form Penerimaan Alat Standar Baru
Penerimaan alat di laboratorium Pengecekan kelengkapan aksesoris dan intruksi manual alat Konfirmasi terhdap supplier Penerimaan alat di laboratorium Penengecekan 2 kelengkapan aksesoris dan intruksi manual alat Penentuan lokasi penempatan	4	Teknisi	Menentukan lokasi penempatan alat standar di lemari penyimpanan alat standar sesuai lingkup		
	5	МТ	dengan prosedur K		Prosedur Ketertellusuran Pengukuran
Apakah bisa Malibrasi Alat Standar		Teknisi	Pelaksanaan cek antara 5 hari berturut jika alat standar baru dan sesuai dengan interval yang ditentukan oleh QA alat rutin dilakukan Cek antara		
Prosedur Pengadaan barang dan jasa 7 Analisa Hasil? Outlier Inlier 10 Alat standar masuk spesifikasi Analisa akar masalah 9 Tindakan Perbaikan 9 Tindakan Perbaikan 11 Buat jadwal pemeliharaan alat 11	7 - 10	МТ	Analisa Hasil Cek antara, apabila hasil inlier maka alat standar masih dalam spesifikasi. Sedangkan apabila outlier analisa akar masalah, diantaranya: - Periksa kembali metode yang digunakan - Kesalahan pada operator atau teknisi Periksa alat standar yang digunakan - Melakukan pengukuran ulang		
	11	MT	Buat Jadwal Pemeliha Alat	ıraan	

SENTRALTEHNOLOGI MANAGEMEN		No Dokumen		STM / PP03/ 31		
		Mulai Berlaku		04 Juni 2018		
		Revisi		02		
PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Revisi		04 Juni 2018		
PERALATAN			Halaman	3 da	ri 3	
		NO	TANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI	DOK TERKAIT	
Penggunaan 12 Alat dan pemeliharaan			Teknisi	Penggunaan dan pemeliharaan alat standar berdasarkan jadwal pemeliharaan alat		
Pembebanan berlebih Sesuai IK Pemeliharaan alat sesuai jadwal Pengusulan perbaikan alat Pengusulan perbaikan alat Pengusulan perbaikan Alat Pengusulan perbaikan Alat Sesuai IK Pemeliharaan alat sesuai jadwal 15 Pelaksanaan Perbaikan Alat Selesai	13	MT	Alat standar diberikan toleransi pada pembebanan berlebih diluar kendali personil sebesar 20%, Alat yang mengalami pembebanan berlebih berpotensi kerusakan			
	14	МТ	Untuk mengatasi kerusakan dilakukan pengusulan perbaikan terhadap alat standar			
	15	МТ	Apabila sudah disetujui oleh manager puncak maka pelaksaan perbaikan alat dapat dilakukan			
	14 - 16	Teknisi	Jelas			